



NOKIA 1680classic CONFIGURAZIONE

1680 GPRS - Configurazione WAP GPRS

Entrare nel menu di configurazione:

1. Premere il tasto di navigazione centrale **"Menu"**
2. Scorrere fino all'icona **"Impostazioni"** e premere **"Selez."**
3. Scorrere fino alla voce **"Configurazione"** e premere **"Selez."**
4. Selezionare **"Impostazioni config. personale"** e premere **"Selez."**

Inserire i parametri:

5. Premere **"Aggiungi"** o **"Opzioni"** e poi **"Aggiungi nuove"**
6. Scegliere **"Web"** e premere **"Selez."**
 - a. **"Nome account"**: **ErgMobile WAP** e premere **"OK"**
 - b. **"Home page"**: **http://www.ergmobile.it** e premere **"OK"**
 - c. **"Nome utente"**: lasciare vuoto
 - d. **"Password"**: lasciare vuoto
 - e. **"Utilizza punto di accesso preferito"**: compare *"Definire le impostazioni del punto di accesso"* scegliere **"No"** e premere **"OK"**
7. Selezionare **"Impostazioni punto di accesso"** e premere **"Selez."**
 - a. **"Proxy"**: disattiva e premere **"Selez."**
 - b. **"Tipo di trasporto dati"**: Dati a pacchetto e premere **"Selez."**
8. Selezionare **"Impostazioni tipo di trasporto dati"** e premere **"Selez."**
 - a. **"Punto di accesso dati a pacchetto"**: **mobile.erg.it** e premere **"OK"**
 - b. **"Tipo di rete"**: IPv4 e premere **"Selez."**
 - c. **"Tipo di autenticazione"**: normale e premere **"Selez."**
 - d. **"Nome utente"**: lasciare vuoto
 - e. **"Password"**: lasciare vuoto
9. Premere più volte **"Indietro"** e tornare al menu principale
10. Scorrere fino all'icona **"Web"** e premere **"Selez."**
11. Posizionarsi su **"Impostazioni"** e premere **"Selez."**
12. Selezionare **"Impostazioni di configurazione"** e premere **"Selez."**
13. Selezionare la voce **"Configurazione"** e premere **"Selez."**
14. Selezionare **"Config. personale"** e premere **"Selez."**
15. Spostarsi su **"Account"** e premere **"Selez."**
16. Selezionare il profilo creato **"ErgMobile WAP"**
17. Premere due volte **"Indietro"** e tornare al menu **"Opzioni Web"**