



NOKIA 2760 CONFIGURAZIONE

NOKIA 2760 GSM - Configurazione WAP GPRS

Entrare nel menu di configurazione:

1. Premere il tasto "Menu"
2. Selezionare "Impostazioni" e confermare premendo il tasto direzionale centrale "Joypad"
3. Selezionare "Configurazione" e confermare premendo il tasto direzionale centrale "Joypad"
4. Selezionare la voce "Impostazioni di configurazione personale"
5. Se nessun punto di accesso è presente selezionare "Aggiungi" con il tasto centrale joypad, altrimenti premere "Opzioni" e poi "Aggiungi nuove", quindi scegliere "Web".
6. Impostare i vari campi come riportato di seguito (per modificare ogni singola voce, scorrere l'elenco con il "Joypad" e premere il tasto centrale, dunque impostare le voci come segue)

Inserire I parametri:

Per modificare ogni singola voce, scorrere l'elenco con le frecce e premere "Seleziona", quindi inserire i parametri:

1. "Nome account": **ErgMobile WAP**
2. "Homepage": **http://www.ergmobile.it**
3. "Nome utente": lasciare vuoto
4. "Password": lasciare vuoto
5. "Utilizza punto di accesso predefinito": No
6. "Impostazioni Punti di Accesso":
 - a. "Proxy": Disattiva
7. Selezionare "Impostazioni tipo di trasporto dati":
 - a. "Punto di accesso dati a pacchetto": **mobile.erg.it**
 - b. "Tipo di rete": IPv4
 - c. "Tipo di autenticazione": Normale
 - d. "Nome utente": lasciare invariato (vuoto)
 - e. "Password": lasciare invariato (vuoto)
8. Premere il tasto "Indietro" tre volte per tornare al menu "Account pers"
9. Posizionarsi sopra la voce appena creata (**ErgMobile WAP**) e premere "Opzioni", quindi scegliere la voce "Attiva" con il tasto centrale.
10. Premere "Indietro" tre volte per tornare al menu principale