



NOKIA 5610 XpressMusic CONFIGURAZIONE

5610 XpressMusic GPRS - Configurazione WAP GPRS

Entrare nel menu di configurazione:

1. Premere il tasto di navigazione centrale "Menu"
2. Scorrere fino all'icona "Impostazioni" e premere "Seleziona"
3. Scorrere fino alla voce "Configurazione" e premere "Seleziona"
4. Selezionare "Impostazioni config. personale" e premere "Seleziona"

Inserire i parametri:

5. Premere "Aggiungi" o "Opzioni" e poi "Aggiungi nuove"
6. Scegliere "Web" e premere "Seleziona"
 - a. "Nome account": **ErgMobile WAP** e premere "OK"
 - b. "Home page": **http://www.ergmobile.it** e premere "OK"
 - c. "Nome utente": lasciare vuoto
 - d. "Password": lasciare vuoto
 - e. "Utilizza punto di accesso preferito": compare *"Definire le impostazioni del punto di accesso"* scegliere "No" e premere "OK"
7. Selezionare "Impostazioni punto di accesso" e premere "Seleziona"
 - a. "Proxy": disattiva e premere "Seleziona"
 - b. "Tipo di trasporto dati": Dati a pacchetto e premere "Seleziona"
8. Selezionare "Tipo di trasporto" e premere "Seleziona"
 - a. "Punto di accesso dati a pacchetto": **mobile.erg.it** e premere "OK"
 - b. "Tipo di rete": IPv4 e premere "Seleziona"
 - c. "Tipo di autenticazione": normale e premere "Seleziona"
 - d. "Nome utente": lasciare vuoto
 - e. "Password": lasciare vuoto
9. Premere più volte "Indietro" e tornare al menu principale
10. Scorrere fino all'icona "Web" e premere "Seleziona"
11. Posizionarsi su "Impostazioni" e premere "Seleziona"
12. Selezionare "Impostazioni di configurazione" e premere "Seleziona"
13. Selezionare la voce "Configurazione" e premere "Seleziona"
14. Selezionare "Config. personale" e premere "Seleziona"
15. Spostarsi su "Account" e premere "Seleziona"
16. Selezionare il profilo creato "ErgMobile WAP"
17. Premere due volte "Indietro" e tornare al menu "Opzioni Web"