



## NOKIA 5700 CONFIGURAZIONE

### 5700 - Configurazione WAP

#### Entrare nel menu di configurazione:

1. Accedere al menù principale del terminale
2. Selezionare la voce "Impostazioni telefono"
3. Selezionare la voce "Connessione"
4. Selezionare la voce "Punti di accesso"
5. Premere Opzioni
6. Selezionare la voce "Nuovo punto di accesso"
7. Valorizzare i seguenti parametri:
  - "Nome Connessione" : **ErgMobile WAP**
  - "Tipo di trasporto dati" : **(dati a pacchetto)**
  - "Nome punto di accesso" : **mobile.erg.it**
  - "Nome utente" : **lasciare vuoto**
  - "Password" : **lasciare vuoto**
  - "Autenticazione" : **(normale)**
  - "Pagina iniziale" : **http://www.ergmobile.it**
8. Premere "Opzioni"
9. Premere "Impost. Avanzate"
10. Valorizzare i seguenti parametri:
  - "Tipo rete" : **(IPv4)**
  - "Indirizzo IP Telefono" : **(Automatico)**
  - "Indirizzo DNS" : **(Automatico)**
  - "Indirizzo serv.proxy" : **(Nessuno)**
  - "Numero porta proxy" : **(Nessuno)**