



NOKIA 6151 CONFIGURAZIONE

6151 - Configurazione WAP

Entrare nel menu di configurazione:

1. Accedere al menù principale del terminale
2. Selezionare la voce "Menù"
3. Selezionare la voce "Impostazioni"
4. Selezionare la voce "Configurazione"
5. Selezionare la voce "Impostazioni config. personale"
6. Premere "Aggiungi" se nessun profilo è stato creato altrimenti, premere "Opzioni" e poi "Aggiungi nuove"
7. Selezionare "Web"
8. Valorizzare i seguenti parametri:
 - Nome account : **ErgMobile WAP**
 - Home page : **http://www.ergmobile.it**
 - Nome utente: lasciare vuoto
 - Password: lasciare vuoto
 - Utilizza punto di accesso preferito (No)
 - Definire le impostazioni del punto di accesso (OK)
9. Selezionare "Impostazioni p.to accesso" e valorizzare i seguenti parametri:
 - Proxy (Disattiva)
 - Indirizzo proxy : lasciare vuoto
 - Porta proxy : lasciare vuoto
 - Tipo di trasporto dati (Dati a pacchetto)
10. Selezionare "Impostazioni tipo di trasporto dati" e valorizzare i seguenti parametri:
 - Punto di accesso dati a pacchetto : **mobile.erg.it**
 - Tipo di rete (IPv4)
 - Tipo di autenticazione (Normale)
 - Nome utente: lasciare vuoto
 - Password: lasciare vuoto
11. Premere indietro per ritornare al menu "Punto di accesso"
12. Premere più volte "Indietro" e tornare al menù principale
13. Selezionare la voce "Web"
14. Selezionare la voce "Impostazioni"
15. Selezionare la voce "Impostazioni di configurazione"
16. Selezionare la voce "Configurazione"
17. Selezionare la voce "Configurazione personale"
18. Selezionare la voce "Account"
19. Selezionare il profilo creato in precedenza
20. Premere più volte "Indietro" per tornare al menù principale
21. Premere due volte indietro per tornare al menù "Opzioni Web"