



NOKIA N95 CONFIGURAZIONE

N95 - Configurazione WAP

Entrare nel menu di configurazione:

1. Accedere al menù principale del terminale
2. Selezionare la voce "Menù"
3. Selezionare la voce "Strumenti"
4. Selezionare la voce "Impostazioni"
5. Selezionare la voce "Connessione"
6. Selezionare la voce "Punti di accesso"
7. Premere il tasto Opzioni per creare un nuovo account e selezionare la voce "Nuovo p.to accesso"
8. Premere il tasto Seleziona
9. Valorizzare:
 - Nome connessione : **ErgMobile WAP**
 - Tipo di trasporto dati : (Dati a pacchetto)
 - Nome p.to di accesso : **mobile.erg.it**
 - Nome utente : (vuoto)
 - Richiesta Password : (NO)
 - Password : (vuoto)
 - Autenticazione : (Normale)
 - Pagina iniziale : **http://www.ergmobile.it**
 - Nome utente : vuoto
 - Password : vuoto
10. Premere il tasto Indietro per confermare