



LG KU580 CONFIGURAZIONE

KU580 - Configurazione WAP

Entrare nel menu di configurazione:

1. Accedere al menù principale del terminale
2. Selezionare la voce "Menù"
3. Selezionare la voce "Browser"
4. Selezionare la voce "Impostazioni"
5. Premere il tasto Profili
6. Selezionare "Aggiungi nuovo"
7. Premere Seleziona
Impostare i parametri come di seguito riportato:
 - Nome : **ErgMobile WAP**
 - Homepage : **<http://www.ergmobile.it>**
 - Trasporto (GPRS)
 - APN : **mobile.erg.it**
 - Username (vuoto)
 - Password (vuoto)
8. Seleziona: Proxy
 - Proxy : (si)
 - Indirizzo ip : vuoto
 - Numero porta : 80
 - Server primario (vuoto)
 - Server secondario (vuoto)