



LG L600V CONFIGURAZIONE

L600V - Configurazione WAP

Entrare nel menu di configurazione:

1. Accedere al menù principale del terminale
2. Selezionare la voce "Menù principale"
3. Selezionare la voce "Impostazioni"
4. Selezionare la voce "Connettività"
5. Selezionare la voce "Punti di Accesso"
6. Premere il tasto "Opzioni"
7. Selezionare la voce "Aggiungi Nuovo"
8. Valorizzare i seguenti parametri:
 - Nome connessione: **ErgMobile Account WAP**
 - Bearer (selezionare la voce UMTS premendo la freccia verso destra)
 - Autenticazione (Nessuna autent.)
 - APN : **mobile.erg.it**
9. Premere il tasto "OK" in alto a destra per salvare il punto di accesso
10. Tornare al "Menù principale" e scorrere fino all'icona "Poste mobile"
11. Selezionare la voce "Impostazioni browser"
12. Selezionare la voce "Profili"
13. Selezionare la voce "Opzioni"
14. Selezionare la voce "Aggiungi"
15. Valorizzare i seguenti parametri:
 - Nome servizio : **ErgMobile WAP**
 - Homepage : **http://www.ergmobile.it**
 - Modo connessione (selezionare la voce TCP con proxy premendo la freccia verso destra)
 - Indirizzo IP : vuoto
 - Porta server proxy : vuoto
 - Sicurezza : Normale
 - Punto di accesso : **ErgMobile Account WAP**
16. Premere il tasto "OK" in alto a destra per salvare il profilo
17. Una volta tornati nel menù "Profili", posizionarsi sul profilo appena creato, premere "Opzioni" e selezionare la voce "Attiva" per attivarlo
18. Premere più volte il tasto "Indietro" per tornare al menù principale