



HTC P3600

CONFIGURAZIONE HTC P3600

HTC P3600 - Configurazione WAP

Premere l'icona **Start** in alto a sinistra per accedere al relativo menù a tendina

1. Da quest'ultimo menù a tendina premere **Impostazioni**
2. Dal menù Impostazioni appena aperto, scegliere il foglio di lavoro **Connessioni** in basso a destra
3. Scegliere ancora l'icona **Connessioni**
4. Da quest'ultimo menù scegliere il foglio di lavoro **Avanzate**
5. Premere **Selezione reti**
6. Premere la voce **Nuova** in corrispondenza del primo menù a tendina in alto
7. Immettere un nome per le impostazioni, ad esempio **ErgMobile WAP**
8. Premere **OK** in alto a destra
9. Premere la voce **Modifica** in corrispondenza del primo menù a tendina in alto
10. Premere **Nuova** nel foglio di lavoro appena aperto
 - a. Immettere un nome per la connessione, ad esempio WAP
 - b. Nel menù a tendina scegliere il modem Cellular Line (GPRS, 3G)
11. Premere **Avanti**
12. Inserire nel campo **Nome** punto di accesso (APN) la seguente stringa: **mobile.erg.it**
13. Premere **Avanti** in basso a destra
14. Nella finestra appena aperta non modificare nulla (lasciare vuoti i campi "Nome utente", "Password" e "Dominio") e premere **Fine** in basso a destra
15. Uscire al Menù Principale.
16. Premere l'icona **Start** in alto a sinistra per accedere al relativo menù a tendina
17. Selezionare la voce **Internet Explorer**