



## HTC TOUCH P3450 CONFIGURAZIONE

### HTC TOUCH P3450 - Configurazione WAP

1. Cliccare su **"Start"**
2. Cliccare su **"Impostazioni"**
3. Cliccare su **"Connessioni"** e selezionare l'icona **"Connessioni"**
4. Selezionare la tabella **"Avanzate"** e successivamente **"Selezione Reti"**
5. Dalle **"Impostazioni Internet"** cliccare su **"Nuovo"**
6. Inserire nel campo di testo un nome per la connessione: **"ErgMobile WAP"**
7. Cliccare su **"Modem"**
8. Cliccare su **"Nuova"** scrivere un nome per la connessione: **"ErgMobile WAP"** come modem selezionare **"Linea cellulare (GPRS)"** e cliccare su **"Avanti"**
9. Inserire nel punto di accesso (APN): **"mobile.erg.it"**, successivamente cliccare su **"Avanti"**
10. Confermare la procedura cliccando su **"Fine"**
11. Cliccare su **"Ok"** quattro volte per salvare