



SONY ERICSSON P990i CONFIGURAZIONE

P990i - Configurazione WAP

Entrare nel menu di configurazione:

1. Accedere al menù principale del terminale
2. Selezionare la voce "Menù"
3. Selezionare la voce "Strumenti"
4. Selezionare la voce "Pannello di controllo"
5. Selezionare la voce "Connessioni"
6. Selezionare la voce "Account Internet"
7. Premere Altro
8. Selezionare Nuovo Account
9. Selezionare Dati
10. Valorizzare i seguenti parametri:
 - Nome account : **ErgMobile WAP**
 - Indirizzo : **http://www.ergmobile.it**
 - ID Utente: lasciare vuoto
 - Password: lasciare vuoto
11. Posizionarsi sulla voce "Salva" e premere il tasto
12. Rispondere Si per aggiungere il profilo ad un account di gruppo e fare salva
13. Tornare al menu principale
14. Selezionare la voce "Multimedia"
15. Selezionare la voce "Web"
16. Premere il tasto "altro"
17. Selezionare "Visualizza"
18. Selezionare "Segnalibri"
19. Selezionare "Altro"
20. Selezionare Aggiungi segnalibro
21. Valorizzare i seguenti parametri
 - Nome : **ErgMobile WAP**
 - APN : **mobile.erg.it**
22. Posizionarsi sul segnalibro e premere Apri