



## NOKIA 2626 CONFIGURAZIONE

### 2626 - Configurazione WAP

#### Entrare nel menu di configurazione:

1. Accedere al menù principale del terminale
2. Selezionare la voce "Impostazioni"
3. Selezionare la voce "Configurazione"
4. Selezionare la voce "Impostazioni config. personale"
5. Premere "Aggiungi" se nessun profilo è stato creato altrimenti, premere "Opzioni" e poi "Aggiungi nuove"
6. Selezionare "Web"
7. Valorizzare i seguenti parametri:
  - a. "Nome account" : **ErgMobile WAP**
  - b. "Home page" : **http://www.ergmobile.it**
  - c. "Nome utente" : **lasciare vuoto**
  - d. "Password" : **lasciare vuoto**
  - e. "Utilizza punto di accesso preferito" : **No**
  - f. "Definire le impostazioni del punto di accesso" : **OK**
8. Selezionare "Impostazioni punto accesso" e valorizzare i seguenti parametri:
  - a. "Proxy" : Disattiva
  - b. "Indirizzo proxy" : **lasciare vuoto**
  - c. "Porta proxy" : **lasciare vuoto**
  - d. "Tipo di trasporto dati " : **Dati a pacchetto**
9. Selezionare "Impostazioni tipo di trasporto dati" e valorizzare i seguenti parametri:
  - a. "Punto di accesso dati a pacchetto" : **mobile.erg.it**
  - b. "Tipo di rete" : **IPv4**
  - c. "Tipo di autenticazione" : **Normale**
  - d. "Nome utente" : **lasciare vuoto**
  - e. "Password" : **lasciare vuoto**
10. Premere più volte "Indietro" e tornare al menù principale
11. Selezionare la voce "Web"
12. Selezionare la voce "Impostazioni"
13. Selezionare la voce "Impostazioni di configurazione"
14. Selezionare la voce "Configurazione"
15. Selezionare la voce "Configurazione personale"
16. Selezionare la voce "Account"
17. Selezionare il profilo creato in precedenza
18. Premere più volte "Indietro" per tornare al menù principale
19. Per connettersi, premere "Seleziona" in corrispondenza della voce Home page all'interno del menù Web.