



NOKIA 3220 CONFIGURAZIONE

3220 - Configurazione WAP

Entrare nel menu di configurazione:

1. Accedere al menù principale del terminale
2. Selezionare la voce "Menù"
3. Selezionare la voce "Impostazioni"
4. Selezionare la voce "Impostazioni di configurazione"
5. Selezionare la voce "Impostazioni config. Personale"
6. Premere il tasto Opzioni per creare un nuovo account e selezionare la voce "Aggiungi nuove"
7. Selezionare Servizi e valorizzare:
 - Nome Account : **ErgMobile WAP**
 - Homepage : **http://www.ergmobile.it**
 - Nome utente : vuoto
 - Password : vuoto
8. Selezionare Impostazioni punti di accesso
9. Non attivare le impostazioni relative a Proxy
10. Non valorizzare Indirizzo proxy e Porta proxy
11. Posizionarsi su Impostazioni tipo di trasporto dati e valorizzare il campo con GPRS
12. Selezionare Impostazioni tipo trasporto dati
13. Valorizzare Punto di accesso : **mobile.erg.it**
14. Premere più volte "Indietro" ed infine "Esci" , per uscire dal menù Impostazioni e scorrere fino al menù Servizi, quindi selezionare la voce
15. Selezionare la voce "Impostazioni"
16. Selezionare la voce "Impostazioni di configurazione"
17. Selezionare la voce "Configurazione"
18. Selezionare la voce "Personal config." relativa alla configurazione appena creata
19. Selezionare il campo "XXX" creato in precedenza
20. Selezionare due volte la voce "Indietro" e di seguito la voce "Home"