



NOKIA 6085 CONFIGURAZIONE

6085 - Configurazione WAP

Entrare nel menu di configurazione:

1. Accedere al menù principale del terminale
2. Selezionare la voce "Menù"
3. Selezionare la voce "Impostazioni"
4. Selezionare la voce "Configurazione"
5. Selezionare la voce "Impostazioni config. Personale"
6. Premere "Aggiungi" se nessun profilo è stato creato altrimenti, premere "Opzioni" e poi "Aggiungi nuove"
7. Valorizzare:
 - Nome connessione : **ErgMobile WAP**
 - Homepage : **http://www.ergmobile.it**
 - Nome utente : vuoto
 - Password : vuoto
 - Utilizza punto di accesso preferito (No)
8. Selezionare "Impostazioni p.to accesso" e valorizzare i seguenti parametri:
 - Proxy (Disattiva)
 - Indirizzo proxy : vuoto
 - Porta proxy : vuoto
 - Tipo di trasporto dati (Dati a pacchetto)
9. Selezionare "Impostazioni tipo di trasporto dati" e valorizzare i seguenti parametri:
 - Punto di accesso dati a pacchetto : **mobile.erg.it**
 - tipo di rete : (IPv4)
 - Tipo di autenticazione : (Normale)
 - Nome utente: lasciare vuoto
 - Password: lasciare vuoto
10. Premere il tasto Opzioni --> Attiva
11. Premere più volte "Indietro" e tornare al menù principale
12. Selezionare la voce "Web"
13. Selezionare la voce "Impostazioni"
14. Selezionare la voce "Impostazioni di configurazione"
15. Selezionare la voce "Configurazione"
16. Selezionare la voce "Configurazione personale"
17. Selezionare la voce "Account"
18. Selezionare il profilo creato in precedenza
19. Premere più volte "Indietro" per tornare al menù principale
20. Per connettersi, premere "Seleziona" in corrispondenza della voce Home page all'interno del menù Web.