



NOKIA 6280 CONFIGURAZIONE

6280 - Configurazione WAP

Entrare nel menu di configurazione:

1. Premere il tasto centrale "Menu" per accedere al menu principale.
2. Posizionarsi sull'icona "Impostaz." e premere "Seleziona".
3. Scorrere fino a "Configurazione" e premere "Seleziona".
4. Posizionarsi sulla voce "Impost. config. personale" e premere "Seleziona."
5. Premere il tasto "Opzioni" e poi "Aggiungi nuove" per creare un nuovo account NB. Nel caso in cui non fossero già presenti dei profili creati in precedenza, premere "Aggiungi" e procedere come segue
6. Selezionare la voce "Web" premendo "Seleziona"
7. Inserire i parametri
 - "Nome account" : **ErgMobile WAP**
 - "Home page" : **http://www.ergmobile.it**
 - "Nome utente" : lasciare invariato (vuoto).
 - "Password" : lasciare invariato (vuoto).
 - "Utilizza p.to acc. preferito"
8. Selezionare "Definire le impostazioni del punto di accesso".
9. Impostazioni p.to accesso, premere "Seleziona":
 - "Proxy": selezionare la voce Disattiva.
 - "Indirizzo proxy" lasciare invariato (vuoto).
 - "Porta proxy" lasciare invariato (vuoto).
 - "Tipo di trasporto dati": selezionare la voce Dati a pacchetto.
 - "Imp. tipo trasporto dati", premere "Seleziona":
 - "P.to acc. dati a pacchetto" : **mobile.erg.it** e premere "OK".
 - "Tipo di rete": lasciare invariato (IPv4)
 - "Tipo di autenticazione": selezionare la voce Normale
 - "Nome utente": lasciare invariato (vuoto).
 - "Password": lasciare invariato (vuoto).
10. Premere più volte "Indietro" per tornare al menu principale, scorrere fino all'icona "Web" e premere "Seleziona".
11. Scorrere fino alla voce "Impostazioni" e premere "Seleziona".
12. Selezionare "Impostazioni configuraz."
13. Quindi scegliere la voce "Configurazione" e selezionare la voce "Configurazione personale"
14. Selezionare la voce "Account" e scegliere il profilo creato in precedenza premendo "Seleziona".
15. Lasciare invariato (No) il campo "Visualizza finestra termin."