



## **NOKIA 6600 CONFIGURAZIONE**

### **6600 - Configurazione WAP**

#### **Entrare nel menu di configurazione:**

1. Accedere al menù principale del terminale tramite il tasto Menù key
2. Selezionare la voce "Strumenti"
3. Selezionare la voce "Impostazioni"
4. Selezionare la voce "Connessione"
5. Selezionare la voce "Punti di Accesso"
6. Premere la voce "Opzioni" in basso a sinistra e selezionare la voce "Nuovo punto di accesso"
7. Premere "Seleziona" e selezionare "Usa impost. Predef." ancora con "Seleziona"

#### **Inserire i parametri**

1. "Nome connessione": **ErgMobile WAP**
2. "Tipo trasporto dati": GPRS
3. "Nome punto di accesso": **mobile.erg.it**
4. "Nome utente": lasciare vuoto
5. "Richiesta password": No
6. "Password": lasciare vuoto
7. "Autenticazione": normale