



NOKIA 6680 CONFIGURAZIONE

6680 - Configurazione WAP

Entrare nel menu di configurazione:

1. Premere il tasto di navigazione e scorrere fino all'icona Strumenti, confermare premendo il Joypad o premendo "Opzioni" e poi la voce "Apri".
2. Selezionare la voce "Impostaz". e confermare premendo il Joypad .
3. Selezionare la voce "Connessione" e confermare premendo il Joypad .
4. Selezionare la voce "Punti di accesso" e confermare premendo il Joypad .
5. Se nessun punto di accesso è presente rispondere Sì alla domanda "Nessun punto di accesso definito. Definirlo ora?" Altrimenti premere Opzioni e poi Nuovo p.to accesso, quindi scegliere Usa impost. Predef.
6. Impostare i vari campi come riportato di seguito (per modificare ogni singola voce, scorrere l'elenco con il "Joypad" e premere il tasto in alto a sinistra "Opzioni" e "Cambia" quindi inserire i parametri in corrispondenza delle voci che seguono):
7. Inserire i parametri
 - "Nome connessione": **ErgMobile WAP** e premere "OK"
 - "Tipo di trasporto dati": selezionare la voce Dati a pacchetto e premere "OK"
 - "Nome p.to di accesso": inserire **mobile.erg.it** e premere "OK".
 - "Nome utente": lasciare invariato (vuoto).
 - "Richiesta password": lasciare invariato (No).
 - "Password": lasciare invariato (vuoto).
 - "Autenticazione": selezionare la voce Normale.
 - "Home page": inserire **http://www.ergmobile.it** e premere "OK".
 - Premere il tasto "Opzioni" e scorrere fino alla voce "Impost. avanzate", quindi premere il tasto in alto a sinistra in prossimità della voce "Seleziona".
 - "Tipo rete": lasciare invariato (voce "IPv4").
 - "Indirizzo IP telefono": lasciare invariato.(0.0.0.0)
 - "DNS": lasciare invariato. (0.0.0.0)
 - "Indirizzo serv. proxy": lasciare vuoto e premere "OK".
 - "Numero porta proxy": lasciare vuoto e premere "OK"
8. Premere più volte "Indietro" per uscire dal menù "Impostazioni" e scorrere fino all' icona del menù principale "Web".
9. Premere il tasto "Opzioni" e poi la voce "Apri" o confermare premendo il Joypad.
10. Premere il tasto "Opzioni" scorrere fino alla voce " Impostazioni" e premere il tasto in alto a sinistra in corrispondenza della voce "Seleziona".
11. Selezionare "P.to accesso predef." premendo il Joypad.
12. Posizionarsi sul profilo appena creato e premere il Joypad per attivarlo.
13. Le restanti voci possono essere lasciate invariate o personalizzate a discrezione dell'utente:
 - "Visualizza foto": (Sì)
 - "Dimensione carattere": (Normale)
 - "Codifica predefinita": (Automatica)
 - "Preferiti automatici ":(Sì)
 - "Dimensioni schermo": (Solo tasti selez.)
 - "Pagina di ricerca": (vuoto)
 - "Volume ":(Livello 2)
 - "Rendering ":(Per velocità)
 - "Cookie": (Consenti)
 - "Script Java/ECMA" :(Attiva)
 - "Avvisi di protezione": (Visualizza)
 - "Conferma invio DTMF ":(Sempre)
 - "Pagamenti ": (Disattiva)
14. Premere Indietro. Configurazione terminata.Ora è possibile collegarsi al portale Wap selezionando il profilo creato e attivato (ad esempio HTTP); premere Sì alla domanda "Necessaria connessione al server. Connettersi?"