



## NOKIA 7270 CONFIGURAZIONE

### NOKIA 7270 GSM - Configurazione WAP GPRS

#### Entrare nel menu di configurazione:

1. Premere il tasto "Menu"
2. Selezionare "Impostazioni" confermare premendo il tasto direzionale centrale "Joypad"
3. Selezionare "Impostazioni di configurazione"
4. Selezionare la voce "Impostazioni di configurazione personale"
5. Se nessun punto di accesso è presente selezionare "Aggiungi" con il tasto centrale joypad
6. Altrimenti premere "Opzioni" e poi "Aggiungi nuove", quindi scegliere "Servizi".
7. Impostare i vari campi come riportato di seguito (per modificare ogni singola voce, scorrere l'elenco con il "Joypad" e premere il tasto centrale, dunque impostare le voci come segue)

#### Inserire I parametri:

Per modificare ogni singola voce, scorrere l'elenco con le frecce e premere "Seleziona", quindi inserire i parametri:

1. "Nome account": **ErgMobile WAP**
2. "Homepage": **http://www.ergmobile.it**
3. "Nome utente": lasciare vuoto
4. "Password": lasciare vuoto
5. "Impostazioni Punti di Accesso" (selezionare le voci con il tasto centrale, modificarle come segue e premere ok):
  - a. "Proxy": Disattiva
  - b. "Impostazioni tipo trasporto dati":
    - Punto di accesso": **mobile.erg.it**
    - Tipo di autenticazione": Normale
    - Nome utente": lasciare invariato (vuoto)
    - "Password": lasciare invariato (vuoto)
6. Premere il tasto "Indietro" tre volte per tornare al menu "Account pers"
7. Posizionarsi sopra la voce appena creata (**ErgMobile WAP**) e premere "Opzioni", quindi scegliere la voce "Attiva" con il tasto centrale.
8. Premere "Indietro" tre volte per tornare al menu principale