



NOKIA E90 CONFIGURAZIONE

E90 UMTS - Configurazione WAP GPRS

Entrare nel menu di configurazione:

1. Accedere al menu principale premendo il tasto di navigazione "**Menù Key**"
2. Scorrere fino all'icona "**Strumenti**", confermare premendo il tasto direzionale centrale
3. Joypad o premendo "**Opzioni**" e poi "**Seleziona**" in corrispondenza della voce "**Apri**".
4. Selezionare la voce "**Impostaz.**" e confermare premendo il Joypad .
5. Selezionare la voce "**Connessione**" e confermare premendo il Joypad .
6. Selezionare la voce "**Punti di accesso**" e confermare premendo il Joypad .
 - a. Se nessun punto di accesso è presente rispondere "**Si**" alla domanda "**Nessun punto di accesso definito. Definirlo ora?**"
 - b. Altrimenti premere "**Opzioni**" e poi "**Nuovo p.to accesso**", quindi scegliere "**Usa impost. predef.**"
7. Impostare i vari campi come riportato di seguito (per modificare ogni singola voce, scorrere l'elenco con il Joypad e premere il tasto in alto a sinistra "**Opzioni**" e poi "**Seleziona**" in corrispondenza di "**Cambia**" quindi inserire i parametri in corrispondenza delle voci che seguono):

Inserire I parametri:

8. "**Nome connessione**": *ErgMobile WAP* e premere "**OK**"
9. "**Tipo di trasporto dati**": Dati a pacchetto e premere "**OK**"
10. "**Nome p.to di accesso**": *mobile.erg.it* e premere "**OK**"
11. "**Nome utente**": lasciare nessuno
12. "**Richiesta password**": lasciare no
13. "**Password**": lasciare ****
14. "**Autenticazione**": normale
15. "**Pagina iniziale**": *http://www.ergmobile.it* e premere "**OK**"
16. Premere il tasto "**Opzioni**" e scorrere fino a "**Impost. avanzate**"
17. Premere il tasto in alto a sinistra in prossimità della voce "**Seleziona**"
18. "**Tipo rete**": lasciare IPv4
19. "**Indirizzo IP telefono**": lasciare Automatico
20. "**Indirizzo DNS**": lasciare Automatico
21. "**Indirizzo serv. proxy**": lasciare Nessuno
22. "**Numero porta proxy**": lasciare 0
23. Premere più volte "**Indietro**" per tornare al menù principale
24. Selezionare l'icona "**Web**" e premere il tasto Joypad
25. Premere il tasto "**Opzioni**" in alto a destra
26. Scorrere fino alla voce "**Impostazioni**" e premere il tasto centrale "**Joypad**"
27. Selezionare la voce "**General**" e premere il tasto Joypad
28. Selezionare la voce "**Punto di accesso**" e premere il tasto Joypad
29. Selezionare la voce di menu "**Definito dall'utente**" e premere "**OK**"
30. Nel menu "**P.to accesso predef.**" posizionarsi sul profilo "*ErgMobile WAP*" precedentemente definito e premere il tasto Joypad
31. Premere "**Indietro**"
32. Selezionare la voce "**Pagina iniziale**" e premere il tasto Joypad
33. Nel menu "**Home page**" posizionarsi su "**Definita dall'utente**" e premere il tasto Joypad
34. Nella pagina "**Nuovo indirizzo:**" inserire: *http://www.ergmobile.it* e premere "**OK**"
35. Premere più volte "**Indietro**" per tornare al menù principale.