



NOKIA N70 CONFIGURAZIONE

N70 - Configurazione WAP

Entrare nel menu di configurazione:

1. Accedere al menù principale del terminale
2. Premere il tasto di navigazione Menù key
3. Scorrere fino all'icona "Strumenti" e confermare premendo il tasto il Joypad (oppure premere "Opzioni" e poi "Seleziona" sulla voce "Apri"
4. Selezionare la voce "Impostazioni" e confermare premendo il tasto il Joypad
5. Selezionare la voce "Connessione" e confermare premendo il tasto il Joypad
6. Selezionare la voce "Punti di Accesso" e confermare premendo il tasto il Joypad
7. Se nessun punto di accesso e' presente rispondere "SI" alla domanda "Nessun Punto di Accesso Definito. Definirlo Ora?"
8. Altrimenti premere "Opzioni" e poi "Nuovo punto di accesso" e scegliere "Usa impost. Predef."
9. Impostare i vari campi come riportato di seguito (per modificare ogni singola voce, scorrere l'elenco con il "Joypad" e premere il tasto in alto a sinistra "Opzioni" e poi "Seleziona" in corrispondenza di Cambia quindi inserire i parametri in corrispondenza delle voci che seguono):
 - "Nome connessione": **ErgMobile WAP**, e premere "OK"
 - "Tipo trasporto dati": selezionare la voce "Dati a pacchetto" e premere "OK"
 - "Nome punto di accesso": inserire **mobile.erg.it** e premere "OK"
 - "Nome utente": lasciare invariato
 - "Richiesta password": lasciare invariato (No)
 - "Password": lasciare invariato
 - "Autenticazione": selezionare la voce "Normale"
 - "Homepage": inserire **http://www.ergmobile.it** e premere "OK"Premere "Opzioni" e scorrere fino alla voce "Impost.avanzate" quindi premere il tasto in alto a sinistra in prossimità della voce "Seleziona"
 - "Tipo rete": lasciare invariato
 - "Indirizzo IP telefono": lasciare invariato
 - "DNS": lasciare invariato
 - "Indirizzo Server proxy": lasciare vuoto e premere "OK"
 - "Numero porta proxy": lasciare vuoto e premere "OK"
10. Premere Indietro "Indietro" per uscire dal menù "Impostazioni" e scorrere fino all'icona del menù principale "Web".
11. Premere il tasto "Opzioni" e poi "Seleziona" in corrispondenza della voce "Apri" o confermare premendo il tasto il Joypad
12. Premere il tasto "Opzioni" scorrere fino alla voce "Impostazioni" e premere il tasto in alto a sinistra in corrispondenza della voce "Seleziona"
13. Selezionare "Punto di Accesso" premendo il tasto il Joypad
14. Posizionarsi sul profilo appena creato e premere il tasto il Joypad per attivarlo
15. Premere "Indietro"