




NOKIA N81 CONFIGURAZIONE

N81 UMTS - Configurazione WAP GPRS

Entrare nel menu di configurazione:

1. Premere il tasto  per accedere al menù principale:
2. Selezionare la voce "**Strumenti**"
3. Selezionare "**Impostazioni**"
4. Scegliere "**Connessione**"
5. Spostarsi sull' icona "**Punti di accesso**"
6. Selezionare, se già esistente, un "**punto di accesso**" premere il tasto in alto a sinistra
7. sotto la voce "**Opzioni**" e selezionare "**Modifica**"
8. • Se non ci sono punti di accesso già esistenti selezionare "**Opzioni**" poi "**Nuovo punto di accesso**" e selezionare "**Usa impost. Predef.**"

Inserire I parametri:

Impostare i vari campi come riportato di seguito (per modificare ogni singola voce, scorrere l'elenco con il "Joypad" e premere il tasto in alto a sinistra "Opzioni" e poi "Seleziona" in corrispondenza di Cambia quindi inserire i parametri in corrispondenza delle voci che seguono):

9. "**Nome connessione**": assegnare un nome, ad esempio "**ErgMobile WAP**"
10. "**Tipo di trasporto dati**": selezionare "**Dati a pacchetto**"
11. "**Nome p.to di accesso**": scrivere "**mobile.erg.it**"
12. "**Nome utente**": Vuoto
13. "**Richiesta Password**": selezionare "**No**"
14. "**Password**": Vuoto
15. "**Autenticazione**": selezionare "**Normale**"
16. "**Pagina iniziale**": scrivere "**http://www.ergmobile.it**"

Premere "**Opzioni**" e scorrere fino alla voce "**Impost.avanzate**" quindi confermare con "**Seleziona**":

17. "**Tipo rete**": selezionare "**IPv4**"
18. "**Indirizzo IP**": selezionare "**Automatico**"
19. "**Indirizzo DNS**": selezionare "**Automatico**"
20. "**Indirizzo serv. Proxy**": Lasciare invariato (Nessuno)
21. "**Numero porta proxy**": Lasciare invariato (Vuoto)
22. Premere "**Indietro**" più volte per tornare al "**Menù princiale**"
23. Selezionare "**Servizi**", all'apparire della voce "**Necessaria connessione al server. Connettersi?**" Selezionate "**No**"
24. Selezionare "**Opzioni**"
25. Spostarsi su "**Impostazioni**" e dare "**Seleziona**"
26. "**Punto di accesso**": premere "**Opzioni**" e confermare con "**Seleziona**" sulla voce "**Cambia**"
27. Selezionare "**Definito dall'utente**" e premere "**OK**"
28. Selezionare il punto d'accesso creato in precedenza (**ErgMobile WAP**)
29. Premere "**Opzioni**" e scegliere la voce "**Seleziona**"
30. Premere "**Indietro**"