



NOKIA NGAGE QD CONFIGURAZIONE

NGAGE QD - Configurazione WAP

Entrare nel menu di configurazione:

1. Accedere al menù principale del terminale tramite il tasto **Menù key** e seguire i seguenti passi:
2. Selezionare la voce "**Strumenti**" e premere il Joystick.
3. Selezionare la voce "**Impostazioni**" e premere il Joystick.
4. Selezionare la voce "**Connessione**" e premere il Joystick.
5. Selezionare la voce "**Punti di Accesso**" e premere il Joystick.
 - a. Se nessun punto d'accesso è presente, premere **Sì** al messaggio visualizzato "**Nessun punto di accesso definito. Definirlo ora?**".
 - b. Altrimenti premere la voce **Opzioni (Options)** in basso a sinistra e selezionare la voce "**Nuovo p.to accesso**" e poi "**Usa impost. predef.**".

Inserire I parametri:

6. "**Nome connessione**": inserire un nome per il profilo, **ErgMobile WAP**
7. Selezionare la voce "**Tipo di trasporto dati**" e scegliere: Dati a pacchetto (GPRS).
8. Selezionare la voce "**Nome p.to di accesso**" ed inserire la stringa **mobile.erg.it**
9. I campi "**Nome utente**", "**Richiesta password**" e "**Password**" vanno lasciati invariati (vuoti).
10. "**Autenticazione**" scegliere: Normale.
11. "**Homepage**" inserire la stringa : **http://www.ergmobile.it**
12. "**Indirizzo IP**" (vuoto)
13. Premere "**Opzioni**" in basso a sinistra e selezionare la voce "**Impostazioni avanzate**".
14. Lasciare invariati i seguenti campi:
15. "**Indirizzo IP dispos**": Automatico
16. "**Nome Server Primario**": 0.0.0.0
17. "**Nome Server Secondario**": 0.0.0.0
18. "**Indirizzo serv. Proxy**" (Nessuno)
19. "**Numero porta proxy**" (0)
20. Premere 3 volte **Indietro** per tornare al menù "**Impostazioni Connessione**".
21. Spostarsi su "**Chiamata dati**" e verificare che sia impostato un valore pari a 5 minuti
22. Premere più volte **Indietro** per tornare al "**Menù principale**".
23. Selezionare la voce "**Web**" e premere "Opzioni" in basso a sinistra e selezionare la voce "**Impostazioni**".
24. Selezionare il campo "**P.to accesso predef.**" e scegliere il punto di accesso creato in precedenza
25. Lasciare invariati i restanti campi o personalizzare a discrezione dell'utente:
 - a. "**Visualizza foto**": Sì
 - b. "**A capo automatico**": Sì
 - c. "**Dimensione carattere**": Normale
 - d. "**Codifica predefinita**": Europa occ.
 - e. "**Cookies**": Consentiti
 - f. "**Conferma invio DTMF**": Solo prima volta
 - g. Premere "**Indietro**" per tornare al menù "**Preferiti**".
27. Configurazione terminata.
28. Per iniziare la sessione WAP, all'interno del menù "**Preferiti**", selezionare il preferito creato e poi premere **SI** alla richiesta, posta sotto forma di popup: "Necessaria connessione al server. Connettersi?". Avviare la connessione
1. Per iniziare la sessione WAP, all'interno del menù "**Preferiti**", selezionare il preferito creato, e premere SI alla richiesta, posta sotto forma di pop-up: "Necessaria connessione al server".