



LG KE500 CONFIGURAZIONE

KE500 - Configurazione WAP

Entrare nel menu di configurazione:

1. Accedere al menù principale del terminale
2. Selezionare la voce "Menù"
3. Selezionare la voce "Impostazioni"
4. Selezionare la voce "Connettività"
5. Selezionare la voce "Rete"
6. Selezionare la voce "Punto di Accesso"
7. Premere il tasto "Opzioni"
8. Selezionare la voce "Nuovo punto di accesso"
9. Valorizzare i seguenti parametri:
 - Nome : **ErgMobile Account WAP**
 - Trasmissione : (GPRS)
 - APN : **mobile.erg.it**
 - Username (vuoto)
 - Password (vuoto)
10. Tornare a "Menù "
11. Selezionare la voce "Browser"
12. Selezionare la voce "Profilo di rete"
13. Selezionare la voce "Nuovo Profilo"
14. Valorizzare i seguenti parametri:
 - Nome : **ErgMobile WAP**
 - Homepage : **http://www.ergmobile.it**
 - Impostazione Proxy (no)
 - Indirizzo IP : vuoto
 - Porta : vuoto
 - Punto di accesso (creato al punto 9)
15. Premere Salvare
16. Selezionare Opzioni
17. Selezionare Attiva