



LG KS10 CONFIGURAZIONE

LG KS10 UMTS - Configurazione WAP GPRS

Entrare nel menu di configurazione:

1. Accedere al menu principale premendo il tasto di navigazione "**Menù Key**"
2. Scorrere fino all'icona "**Strumenti**", confermare premendo il tasto direzionale centrale
3. Joypad o premendo "**Opzioni**" e poi "**Seleziona**" in corrispondenza della voce "**Apri**".
4. Selezionare la voce "**Impostaz.**" e confermare premendo il Joypad .
5. Selezionare la voce "**Connessione**" e confermare premendo il Joypad .
6. Selezionare la voce "**Punti di accesso**" e confermare premendo il Joypad .
 - a. Se nessun punto di accesso è presente rispondere "**Si**" alla domanda "**Nessun punto di accesso definito. Definirlo ora?**"
 - b. Altrimenti premere "**Opzioni**" e poi "**Nuovo p.to accesso**", quindi scegliere "**Usa impost. predef.**"
7. Impostare i vari campi come riportato di seguito (per modificare ogni singola voce, scorrere l'elenco con il Joypad e premere il tasto in alto a sinistra "**Opzioni**" e poi "**Seleziona**" in corrispondenza di "**Cambia**" quindi inserire i parametri in corrispondenza delle voci che seguono):

Inserire I parametri:

8. "**Nome connessione**": inserire un nome per il profilo, **ErgMobile WAP** e premere "OK".
9. "**Tipo di trasporto dati**": selezionare la voce "**Dati a pacchetto**" e premere "OK".
10. "**Nome p.to di accesso**": inserire **mobile.erg.it** e premere "OK".
11. "**Nome utente**": lasciare invariato (Nessuno).
12. "**Richiesta password**": lasciare invariato (No).
13. "**Password**": lasciare invariato (****).
14. "**Autenticazione**": selezionale la voce Normale.
15. "**Pagina iniziale**": inserire **http://www.ergmobile.it** e premere "OK".
16. Premere il tasto "**Opzioni**" e scorrere fino alla voce "**Impost. avanzate**", quindi premere il tasto in alto a sinistra in prossimità della voce "Seleziona".
 - a. "**Tipo rete**": lasciare invariato (voce "IPv4").
 - b. "**Indirizzo IP telefono**": lasciare invariato (voce "Automatico").
 - c. "**Indirizzo DNS**": lasciare invariato (voce "Automatico").
 - d. "**Indirizzo serv. proxy**": lasciare invariato (Nessuno).
 - e. "**Numero porta proxy**": lasciare invariato (0).
17. Premere più volte "**Indietro**", per uscire dal menù "**Impostazioni**" e tornare al menù principale.
18. Selezionare l'icona "**Browser**" e confermare premendo il Joypad .
19. Premere il tasto "**Opzioni**" scorrere fino alla voce "**Impostazioni**" e premere il tasto in alto a sinistra in corrispondenza della voce "Seleziona".
20. Selezionare la voce "**Punto di accesso**" premendo il Joypad.
 - a. Selezionare la voce di menù "**Definito dall'utente**", quindi premere "OK".
 - b. Nel menù "**P.to accesso predef.**" che compare, posizionarsi sul profilo appena creato ErgMobile WAP e premere il Joypad per attivarlo.