



MOTOROLA V620 CONFIGURAZIONE

MOTOROLA V620 - Configurazione WAP

Accedere al menù di configurazione:

- Accedere al menù principale del terminale tramite il tasto **"Menù"**
- Posizionarsi su **"Accesso Web"** e premere **"Scegli"**
- Posizionarsi su **"Profili Web"** e premere **"Scegli"**
- Premere il tasto **"Menù"** selezionare **"Nuovo"** e premere **"Scegli"**

Inserire i parametri:

- **"Nome": ErgMobile WAP**
- **"Homepage": <http://www.ergmobile.it>**
- **"IP1": 0.0.0.0**
- **"Porta1": 0000**
- **"Apn": mobile.erg.it**
- Premere **"Fine"** per tornare al menù di **"Profili Web"**
- Posizionarsi sul profilo appena creato premere il tasto **"Menù"** e scegliere **"Imposta Predefinito"**
- Premere **"Esci"** e **"Indietro"** fino a tornare nel menù principale