



SAMSUNG SGH-E 740 CONFIGURAZIONE

SAMSUNG SGH-E 740 - Configurazione WAP GPRS

Entrare nel menu di configurazione:

Accedere al "Menu principale" premendo il tasto centrale

1. Posizionarsi sull'icona "**Browser**" e premere "**Seleziona**"
2. Se il telefono tenta di connettersi in rete interrompere la connessione
3. Scorrere fino alla voce "**Impostazioni server**" e premere "**Seleziona**"
4. Scorrere fino alla voce "**Comunicazione dati**" e premere "**Seleziona**"
5. Posizionarsi su uno degli Account disponibili e premere "**Seleziona**"

Inserire i parametri:

6. "**Nome profilo**", *ErgMobile WAP* e scorrere sotto
7. "**Homepage**", *http://www.ergmobile.it* e scorrere sotto
8. "**Connessione**", selezionare Preferito GPRS
9. "**Proxy**", selezionare Disabilita
10. Posizionarsi su "**Impostazioni GPRS**" e premere il tasto centrale
11. "**DNS1**", lasciare invariato (0.0.0.0)
12. "**DNS2**", lasciare invariato (0.0.0.0)
13. "**APN**", inserire *mobile.erg.it*
14. "**Nome utente**" lasciare vuoto
15. "**Password**" lasciare vuoto
16. Premere "**Salva**", tornare al menù precedente e premere ancora "**Salva**"
17. Premere "**Indietro**" e tornare al menù "**Browser**"
18. Scorrere fino a "**Browser corrente**" e premere "**Seleziona**"
19. Scorrere fino al profilo PosteMobile WAP precedentemente creato e premere "**Seleziona**"