



SAMSUNG SGH-X650 CONFIGURAZIONE

SAMSUNG SGH-X650 - Configurazione WAP

- Selezionare **"Menu"** premendo il tasto a sinistra.
- Selezionare **"Svago"** premendo il tasto a sinistra.
- Selezionare **"Browser WAP"** premendo il tasto a sinistra.
- Selezionare **"Imposta Proxy"** premendo il tasto a sinistra.
- Selezionare un profilo disponibile e premere "Selez."
- Impostare i vari parametri come riportato di seguito (per modificare ogni singola voce, scorrere l'elenco con il tasto di navigazione e premere "Selez"):

Inserire i Parametri:

- **"Nome profilo": ErgMobile WAP**
- **"Homepage": <http://www.ergmobile.it>**
- **"Connessione": Solo GPRS**
- **"Usa Proxy":** selezionare **Disabilita**
- **Impostazioni GPRS: "APN": mobile.erg.it**
- Tornare indietro mediante l'apposito tasto fino al menù **"Browser WAP"**
- Posizionarsi su **"Proxy Corrente"** selezionare mediante il tasto centrale o il tasto **"Selez."** il profilo appena creato e premere nuovamente **"Selez."** per renderlo attivo.

Avviare la navigazione selezionando "Homepage" dal menù "Browser Wap" oppure dalla schermata principale premendo il tasto centrale ("OK/i")