



SONY ERICSSON W200i CONFIGURAZIONE

W200i - Configurazione WAP

Entrare nel menu di configurazione:

1. Accedere al menù principale del terminale
2. Selezionare la voce "Menu"
3. Selezionare la voce "Impostazioni"
4. Selezionare la voce "Connettività"
5. Selezionare la voce "Comunic.dati"
6. Selezionare la voce "Account dati"
7. Selezionare la voce "Nuovo Account" (N.B. Se la voce Nuovo account non è selezionabile, bisogna eliminare o modificare un profilo esistente) e premere il tasto Aggiungi.
8. Posizionarsi su "Dati GPRS" e premere il tasto centrale
9. Valorizzare i seguenti valori (premere sempre il tasto "Modifica") :
 - Nome : **ErgMobile account WAP**
 - Nome APN : **mobile.erg.it**
 - ID Utente: lasciare vuoto
 - Password: lasciare vuoto
10. Premere il tasto "Salva" e tornare indietro su "Connettività"
11. Selezionare "Impostazioni Internet"
12. Selezionare "Profili Internet"
13. Posizionarsi su "Nuovo profilo" e premere il tasto "Aggiungi"
14. Valorizzare i seguenti valori (premere sempre il tasto "Modifica" o "Seleziona") :
 - Nome : **ErgMobile profilo WAP**
 - Connetti con : **ErgMobile account WAP** (Connessione creata al punto 9)
15. Posizionarsi sul profilo appena creato e premere il tasto "Altro"
16. Selezionare "Avanzate"
17. Selezionare "Cmb Home page"
18. Valorizzare i seguenti valori (premere sempre il tasto "Modifica" o "Seleziona") :
 - Nome : **ErgMobile WAP**
 - Indirizzo : **http://www.ergmobile.it**
19. Premere il tasto "Salva"
20. Per connettersi, tornare al menu principale
21. Selezionare "Menu"
22. Selezionare "Servizi Internet"
23. Premere il tasto "Altro"
24. Selezionare "Vai a" e selezionare il nome **ErgMobile WAP** creato al punto 18