



SONY ERICSSON W660i CONFIGURAZIONE

W660i - Configurazione WAP

Entrare nel menu di configurazione:

1. Accedere al menù principale del terminale tramite il tasto **Menu** posto a destra
2. Selezionare la voce "**Impostazioni**"
3. Selezionare la voce "**Connettività**"
4. Selezionare la voce "**Comunic.dati**"
5. Selezionare la voce "**Account dati**"
6. Selezionare la voce "**Nuovo Account**" (N.B. Se la voce Nuovo account non è selezionabile, bisogna eliminare o modificare un profilo esistente) e premere il tasto Aggiungi.
7. Posizionarsi su "**Dati GPRS**" e premere **Seleziona**
8. Valorizzare i seguenti campi:
 - a. Nome Account : inserire un nome per l'account **ErgMobile Account WAP**
 - b. Nome APN : inserire la stringa **mobile.erg.it**
 - c. ID Utente: (vuoto)
 - d. Password: (vuoto)
 - e. Premere il tasto "Salva"
9. Tornare indietro su "**Menu**"
10. Selezionare la voce "**Servizi WAP**"
11. Selezionare la voce "**Opzioni**"
12. Selezionare la voce "**Profili WAP**"
13. Selezionare la voce "**Nuovo Profilo**" e premere il tasto centrale. (N.B. Se la voce "Nuovo profilo" non è selezionabile, bisogna eliminare un profilo o modificarne uno già presente)
14. Valorizzare i seguenti campi:
 - a. Nome : inserire **ErgMobile WAP**
 - b. Connetti con : scegliere il punto di accesso creato in precedenza (**ErgMobile Account WAP**)
 - c. Valorizzare Indirizzo IP : lasciare vuoto
 - d. Posizionarsi sulla voce "Salvare" e premere il tasto centrale
15. Tornare al menu "Profili WAP", selezionare il profilo appena creato e premere il tasto centrale
16. Posizionarsi su **Avanzate**, e selezionare **Cmb home page**
17. Valorizzare i seguenti campi:
 - a. URL : **http://www.ergmobile.it**
 - b. Sicurezza: Disattivato
 - c. ID Utente: lasciare vuoto
 - d. Password: lasciare vuoto
18. Premere il tasto **Salva**.
19. Tornare indietro sul profilo Internet creato in precedenza, posizionarsi sopra e premere il tasto **Seleziona**