



SONY-ERICSSON K800i CONFIGURAZIONE

SONY-ERICSSON K800i UMTS - Configurazione WAP GPRS

Entrare nel menu di configurazione:

Accedere al "Menu principale" premendo il tasto centrale (joystick)

1. Posizionarsi sull'icona "Impostazioni" e premere "Seleziona"
2. Spostarsi sul menù "Connettività" scorrendo verso destra il joystick
3. Scorrere fino alla voce "Comunicazione dati" e premere "Seleziona"
4. Posizionarsi su "Account dati" e premere "Seleziona"
5. Scorrere fino alla voce "Nuovo account" e premere "Aggiungi" (Se la voce "Aggiungi" non è selezionabile, è necessario eliminare un profilo o modificarne uno esistente).
6. Posizionarsi su "Dati GPRS" e premere "Seleziona"

Inserire I parametri:

7. "Nome account", *ErgMobile WAP* e premere "Continua"
8. Posizionarsi su "Indirizzo APN" e premere "Modifica"
9. Inserire il seguente punto di accesso: *mobile.erg.it* e premere "OK":
10. "Nome utente": vuoto
11. "Password": vuoto
12. Premere "Salva"
13. Tornare al menù "Connettività" (premendo due volte "Indietro", tasto in alto con freccia verso sinistra)
14. Scorrere fino alla voce "Impostazioni Internet" e premere "Seleziona"
15. Posizionarsi su "Profili Internet" e premere "Seleziona"
16. Posizionarsi su "Nuovo profilo" e premere "Aggiungi" (Se la voce "Aggiungi" non è selezionabile, è necessario eliminare un profilo o modificarne uno esistente)
17. Posizionarsi su "Nome" e premere "Aggiungi"
18. "Nome profilo", *ErgMobile WAP* e premere "OK"
19. Selezionare "Connetti con": e premere "Seleziona"
20. Scorrere fino alla voce " *ErgMobile WAP* " (account creato in precedenza) e premere "Seleziona"
21. Premere "Salva"
22. Posizionarsi sul profilo appena creato e premere "Altro"
23. Selezionare "Impostazioni" e modificare le seguenti voci come segue (premendo in corrispondenza di ciascuna "Seleziona"):
 - a. "Connetti con": assicurarsi che sia selezionato l'account creato in precedenza, *ErgMobile WAP*
 - b. "Usa proxy": impostare su *NO*
24. Premere "Salva"
25. Posizionarsi sul profilo appena creato e premere "Altro"
26. Selezionare "Avanzate" e premere "Seleziona"
27. Posizionarsi su "Cmb home page" e premere "Seleziona"
28. Premere "Modifica" su "Nome" ed inserire un nome per il profilo, *ErgMobile* e premere "OK"
29. Posizionarsi su "Indirizzo" e premere "Modifica"
30. Inserire il seguente indirizzo: *http://www.ergmobile.it* e premere "OK"