



SONY-ERICSSON W910i CONFIGURAZIONE

SONY-ERICSSON W910i UMTS - Configurazione WAP GPRS

Entrare nel menu di configurazione:

Accedere al "Menu principale" premendo il tasto centrale

1. Posizionarsi sull'icona "Impostazioni" e premere "Seleziona"
2. Spostarsi sul menù "Connettività" scorrendo verso destra il tasto centrale
3. Scorrere fino alla voce "Impostazioni Internet" e premere "Seleziona"
4. Posizionarsi su "Connetti con" e premere "Seleziona"
5. Nel caso non sia presente alcun profilo premere "Aggiungi", altrimenti premere "Opzioni" e selezionare "Crea nuova"
6. Posizionarsi su "Dati GPRS" e premere "Seleziona"

Inserire I parametri:

7. "Nome:", *ErgMobile WAP* e premere "Continua"
8. Posizionarsi su "Indirizzo APN" e premere "Modifica"
9. Inserire il seguente punto di accesso: *mobile.erg.it* e premere "OK"
10. Premere "Salva"
11. Scorrere fino al Profilo precedentemente creato e premere il tasto centrale
12. Tornare al menù principale (premendo due volte "Indietro", tasto in alto con freccia verso sinistra)
13. Posizionarsi sull'icona "Internet" e premere il tasto centrale
14. Premere "Opzioni" e selezionare "Avanzate"
15. Spostarsi sul menù "Connettività" scorrendo verso destra il tasto centrale ed inserire i seguenti parametri:
 - a. "Connetti con:", inserire il profilo appena creato *ErgMobile WAP*
 - b. Scorrere fino a "Homepage predefinita", e premere il tasto centrale. Inserire i parametri:
 - i. "Nome", *ErgMobile WAP* e premere "OK"
 - ii. "Indirizzo", *http://www.ergmobile.it* e premere "OK"
 - iii. Premere "Salva"
16. Tornare al menù principale (premendo due volte "Indietro", tasto in alto con freccia verso sinistra)